


Betty Bossi




Reinigungsset Fensterrillen, Schaber und Pad

Kit de nettoyage pour rainures, racloir et pad

Window track cleaning set, scraper and pad

Set per la pulizia delle scanalature delle finestre, raschietto e panno

Kit de limpeza para ranuras de ventanas, rascador y almohadilla



Nr. 25833
August 2021

Betty Bossi, Division der Coop Genossenschaft
Baslerstrasse 52, Postfach, 8021 Zürich

www.bettybossi.ch
Telefon +41 (0) 44 209 19 29

DE

Grüezi

Mit diesem Set gehen Sie dem Schmutz, der in Fenster- und Türillen festsetzt, auf den Grund. Je nach Grad der Verschmutzung das Pad mit der rauhen resp. feinen Seite nach aussen um den Schaber legen und sämtliche Rillen mühelos sauber machen.

Lieferumfang

Sie erhalten den Fensterrillenreiniger Handgriff und ein doppelseitiges Reinigungspad. Das Reinigungspad verfügt über eine raue Seite, um verkrusteten Schmutz lösen zu können und über eine Mikrofaserseite zum Nachpolieren.

Anwendung

Um den Rillenreiniger anzuwenden legen sie das Reinigungspad mit der gewünschten Seite um den Handgriff, dass die untere Kante sauber umspannt ist. Halten sie das Reinigungspad dabei immer mit einer Hand fest damit es auch beim Reinigen nicht verrutschen kann.

Reinigung

Das Reinigungspad kann bei 60° gewaschen werden.

FR

Bonjour

Ce kit vous permet de déloger radicalement la saleté incrustée dans les rainures des portes et des fenêtres. Selon le degré de salissure, placez le pad, côté à récuser ou côté fin, autour du racloir et nettoyez les rainures facilement et sans effort.

Étendue de la livraison

Le kit comprend une poignée et un pad de nettoyage double face. Le pad de nettoyage possède un côté rugueux pour décoller la saleté incrustée et un côté microfibre pour polir.

Mode d'emploi

Pour nettoyer les rainures, fixez le pad de nettoyage avec le côté désiré autour de la poignée, de manière à bien recouvrir le bord inférieur. Tenez toujours fermement le pad d'une main pour l'empêcher de glisser pendant le nettoyage de la rainure.

Entretien

Le tampon de nettoyage peut se laver à 60° C.

EN

Hello

This set helps you remove any dirt from window and door tracks, quickly and thoroughly. Wrap the pad around the scraper with either the rough or the smooth side facing out – depending on the level of cleaning required – and clean your tracks with ease.

Included

The set contains one window track cleaner with a handle and one double-sided cleaning pad. The cleaning pad has a rough side to remove tough dirt and a microfiber side for buffing.

Instructions

To use the track cleaner, wrap the cleaning pad around the handle, with the desired side facing out, making sure the lower edge is completely covered. While doing so, hold the cleaning pad firmly with one hand to ensure it doesn't slip when cleaning.

Cleaning

The cleaning pad is machine-washable at 60°C.

IT

Ciao

Con questo set elimina lo sporco ostinato dalle scanalature di finestre e porte. A seconda del grado di sporcizia, mettere il panno intorno al raschietto con il lato ruvido o morbido rivolto verso l'esterno e pulire senza fatica tutte le scanalature.

Contenuto

La confezione include l'impugnatura del set per la pulizia delle scanalature e un panno reversibile, provvisto di un lato ruvido per rimuovere lo sporco ostinato e di uno in microfibra per lucidare.

Utilizzo

Per utilizzare il set per la pulizia delle scanalature, posizionare il panno dal lato desiderato intorno all'impugnatura in modo che il bordo inferiore sia ben avvolto. Tenere il panno sempre saldo con la mano in modo tale che non scivoli durante la pulizia.

Pulizia

Il panno per la pulizia può essere lavato a 60°.

ES

¡Hola!

Con este kit podrá llegar a la suciedad adherida en las ranuras de las ventanas y puertas. En función del grado de suciedad, coloque la almohadilla alrededor del rascador con el lado rugoso o fino hacia fuera y limpie todas las ranuras sin esfuerzo.

Volumen de suministro

Recibirá el limpiador de ranuras de ventanas con mango y una almohadilla de limpieza de doble cara. La almohadilla de limpieza tiene un lado rugoso para soltar la suciedad incrustada y un lado de microfibra para pulir.

Uso

Para utilizar el limpiador de ranuras, coloque la almohadilla de limpieza alrededor del mango con el lado deseado hacia fuera, de modo que el borde inferior quede bien cubierto. Sujete siempre la almohadilla de limpieza con una mano para que no resbale durante la limpieza.

Limpieza

La almohadilla de limpieza se puede lavar a 60°.